TIMEX®

FUNCTION MAP

www.timex.com

Time of Day Mode

- Set Time
  Régler heure
  Programa Hora
  Imposta l'ora
  Uhrzeit einstellen
- Select Time Zone
  Sélectionner fuseau horaire
  Selecciona Zona Horaria
  Seleziona il fuso orario
  Zeitzone wählen

Chrono Mode

- Operate Chronograph
  Utiliser chronomètre
  Opera Cronógrafo
  Opera il cronografo
  Chronograph bedienen
- Choose Data
  Choisir données
  Escoge Información
  Scegli i dati
  Daten wählen
- Select Format
  Sélectionner format
  Selecciona Formato
  Seleziona il formato
  Format wählen

Vertical Mode

- Operate Chronograph
  Utiliser chronomètre
  Opera Cronógrafo
  Opera il cronografo
  Chronograph bedienen
- Choose Data
  Choisir données
  Escoge Información
  Scegli i dati
  Daten wählen
- Select Format
  Sélectionner format
  Selecciona Formato
  Seleziona il formato
  Format wählen

Finish Mode

- Operate Chronograph
  Utiliser chronomètre
  Opera Cronógrafo
  Opera il cronografo
  Chronograph bedienen
- Choose Data
  Choisir données
  Escoge Información
  Scegli i dati
  Daten wählen
- Select Format
  Sélectionner format
  Selecciona Formato
  Seleziona il formato
  Format wählen
- Select Target Distance and Time
  Sélectionner distance et temps d'arrivée
  Selecciona Distancia y Tiempo
  Seleziona la distanza bersaglio e il tempo
  Zielentfernung und -zeit wählen

Navigate Mode

- Choose Data
  Choisir données
  Escoge Información
  Scegli i dati
  Daten wählen
- Select Format
  Sélectionner format
  Selecciona Formato
  Seleziona il formato
  Format wählen
- Store Waypoint(s)
  Enregistrer point(s) de passage
  Guarda Puntos de Ruta
  Memorizza il/i punto/ i intermedio/i
  Wegpunkt(e) speichern
- View Track Back Information
  Visualiser données de retour
  Expone Información de Rastreo
  Guarda informazioni percorso a ritroso
  Rückführungsinformationen einsehen

Waypoints Mode

- Store/Erase Waypoints
  Enregistrer/effacer point(s) de passage
  Guarda/Borra Puntos de Ruta
  Memorizza/cancella punti intermedi
  Wegpunkte speichern/löschen
- Enable/Disable Track Back
  Activer/désactiver retour
  Activa/Desactiva Rastreo
  Abilita/disabilita percorso a ritroso
  Rückführung aktivieren/ deaktivieren
- Select Waypoint Name(s)
  Nommer point(s) de passage
  Selec. Nombre(s) Puntos de Ruta
  Seleziona nome/i punto/ i intermedio/i
  Wegpunktname(n) wählen

Lap Data Mode

- Review Stored Lap Data
  Examiner données au tour enregistrées
  Revisa Datos de Vuelta Guardados
  Esamina dati sul giro memorizzati
  Gespeicherte Rundendaten einsehen

Summary Mode

- Review Summary Data
  Examiner données récapitulatives
  Revisa Datos de Resumen
  Esamina i dati sommari
  Zusammenfassungsdaten überprüfen
- Reset Max Speed
  RàZ vitesse maxi
  Reajusta Velocidad Máxima
  Ripristina velocità massima
  Höchstgeschwindigkeit zurücksetzen
- Reset Best Pace
  RàZ meilleure allure
  Reajusta Mejor Paso
  Ripristina pesso migliore
  Auf Bestzeit zurücksetzen
- Reset Odometer
  RàZ odomètre
  Reinicia Odómetro
  Ripristina odometro
  Kilometerzähler zurücksetzen
- Calculate Recovery HR
  Calculer FC récupération
  Calcula Recuperación de Pulso
  Calcola FC di recupero
  HF-Regenerierung berechnen

Timer Mode

- Set Timer
  Régler minuterie
  Programa el Temporizador
  Imposta timer
  Timer einstellen
- Operate Timer
  Utiliser minuterie
  Opera el Temporizador
  Opera timer
  Timer bedienen
- Choose Data
  Choisir données
  Escoge Información
  Scegli i dati
  Daten wählen

Alarm Mode

- Set Alarm(s)
  Sélectionner alarme(s)
  Programa la(s) Alarma(s)
  Imposta sveglia
  Wecker einstellen
- Select Alarm(s)
  Sélectionner alarme(s)
  Programa la(s) Alarma(s)
  Seleziona sveglia
  Wecker wählen

Configure Mode

HRM Settings

- Set Target Zones 1 & 2
  Régler zones cibles 1 et 2
  Fija Rangos Deseados 1 & 2
  Imposta Zone bersaglio 1 e 2
  Zielzonen 1 & 2 einstellen
- Audible Alert On/Off
  M/A alerte audio
  Enciende/Apaga Alerta Audible
  Allarme udibile abilitato/ disabilitato
  Akustisches Signal Ein/Aus
- Set Recovery Time
  Régler durée de récupération
  Programa Tiempo de Recuperación
  Imposta tempo di recupero
  Regenerierungszeit einstellen
- Set Max HR Value
  Régler valeur de FC maxi
  Programa el Pulso Máximo
  Imposta valore massimo di FC
  Maximalen HF-Wert einstellen

GPS-3D Settings

- Set Speed or Pace Zone Alerts
  Régler alertes de zone vitesse ou allure
  Fija Veloc. o Alertas de Paso
  Imposta allerte zona velocità o passo
  Signal für Geschwindigkeit oder Tempozonen einstellen
- Set Distance Alerts
  Régler alertes de distance
  Programa Alertas de Distancia
  Imposta allerte distanza
  Entfernungssignal einstellen
- Speed Smoothing On/Off
  M/A lissage de vitesse
  Act/Desact. Nivelación Velocidad
  Uniformità velocità abilitata/ disabilitata
  Geschwindigkeitsausgleich Ein/Aus
- Pace Smoothing On/Off
  M/A lissage d'allure
  Act/Desact. Nivelación de Paso
  Uniformità passo abilitata/ disabilitata
  Tempoausgleich Ein/Aus

Altitude Settings

- Set Target Altitude Alert
  Régler alerte d'altitude cible
  Programa Alerta de Altitud
  Imposta allerta altitudine bersaglio
  Zielhöhensignal einstellen
- Set Max Altitude Alert
  Régler alerte d'altitude maxi
  Programa Alerta Altitud Máxima
  Imposta allerta altitudine massima
  Höchsthöhensignal einstellen
- Altitude Smoothing On/Off
  M/A lissage d'altitude
  Act/Desact. Nivel de Altitud
  Uniformità altitudine abilitata/ disabilitata
  Höhenausgleich Ein/Aus
- Set Ascent Rate Update Period
  Régler période MàJ vitesse de montée
  Programa Tasa Ascenso Actual
  Imposta periodo aggiornamento velocità di ascensione
  Aktualisierungszeit für Aufstiegsgeschwindigkeit einstellen

Hands Free Settings

- Configure Auto Split
  Configurer tps interm. auto
  Configura Auto-Tiempo Parcial
  Configura tempo intermedio automatico
  Auto-Zwischenzeit konfigurieren
- Auto Start On/Off
  M/A démarrage auto
  Act/Desact. Auto-Iniciar
  Avvio automatico abilitato/ disabilitato
  Auto-Start Ein/Aus
- Auto Stop On/Off
  M/A arrêt auto
  Act/Desact. Auto-Parar
  Interruzione automatica abilitata/ disabilitata
  Auto-Stopp Ein/Aus
- Sync Timer & Chrono On/Off
  M/A synchro minuterie & chrono
  Act/Desact.Temp&Crono Sincr.
  Sincronizzazione timer e cronografo abilitata/disabilitata
  Sync Timer & Chrono Ein/Aus

Watch Settings

- Night Mode On/Off
  M/A Night Mode
  Act/Desact. Modo Nocturno
  Illuminazione del quadrante abilitata/disabilitata
  Nachtmodus Ein/Aus:
- Hourly Chime On/Off
  M/A Carillon Horaire
  Act/Desact. Timbre Horario
  Modalità oraria abilitata/disabilitata
  Stundenton Ein/Aus
- Button Beep On/Off
  M/A bip boutons
  Act/Desact. Sonido al Pulsar
  Segnale acustico a pulsante abilitato/disabilitato
  Knopfsignalton Ein/Aus
- Configure Mode Hiding
  Configurer masquage modes
  Configura Ocultar Modos
  Configura nascondi modalità
  Modus ausblenden konfigurieren
- Configure Data Hiding
  Configurer masquage données
  Configura Ocultar Datos
  Configura nascondi dati
  Daten ausblenden konfigurieren

Unit Settings

- Select Distance Units
  Sélectionner unités distance
  Selecciona Unidades Distancia
  Seleziona unità di misura di distanza
  Entfernungseinheiten wählen
- Select Speed Units
  Sélectionner unités vitesse
  Selecciona Unidades Velocidad
  Seleziona unità di misura di velocità
  Geschwindigkeitseinheiten wählen
- Select Pace Units
  Sélectionner unités allure
  Selecciona Unidades de Paso
  Seleziona unità di misura di passo
  Tempoeinheiten wählen
- Select Altitude Units
  Sélectionner unités altitude
  Selecciona Unidades Altitud
  Seleziona unità di misura di altitudine
  Höheneinheiten wählen
- Select North Reference
  Sélectionner nord de référence
  Selecciona Referencia al Norte
  Seleziona riferimento Nord
  Nordreferenz wählen

D: 990-094547
G: 991-094719
TIMEX is a trademark of Timex corporation in the U.S. and other countries.
BODYLINK is a registered trademark of Timex Group, B.V.
INDIGLO is a registered trademark of Indiglo Corporation in the U.S. and other countries.